

# Menüstruktur Smart Amp 5.1

Lautsprecher-Einstellungen (SPS)	Kanalpegel (CHL)	Testton   Front L+R   Center   Surround L+R   Rear R+L   Top Front L+R   Top Rear L+R   Sub (TON   FL FR   CE   SR SL   RSR RSL   TFL TFR   TRL TRR   SUB)
	Lautsprecher-Abstand (DST)	Front L+R   Center   Surround L+R   Rear R+L   Top Front L+R   Top Rear L+R   Subwoofer (FL FR   CE   SR SL   RSR RSL   TFL TFR   TRL TRR   SUB)
	DRC (DRC)	Aus   Ein (OFF   ON)
	Sprachverständlichkeit (VOI)	Aus   Ein (OFF   ON)
	Equalizer (EQ)	Front L+R   Center   Surround L+R   Rear L+R   Top   SUB (FL FR   CE   SR SL   RSR RSL   TOP   SUB)
	Subwoofer Setup (SUB)	Xover/ Hochpass   Sub Phase   Sub Stereo (XOV   PHA   SSM)
	Klangeinstellung (SND)	Bass   Mitten   Höhen (BAS   MID   TRE)
	Raumhöhe (RHE)	0,1m - 10 m
Gerätehöhe (DHE)	Upfire Front   Upfire Rear (FRT   RER)	

System-Einstellungen (SYS)	Schlummerfunktion (SLP)	Aus   15   30   45   60 (OFF   15   30   45   60)
	IR Menü (IRM)	IR Lernen   Diskreter Eingang   IR löschen (IRL   DIL   CLR)
	HDMI CEC (CEC)	Aus   Ein (OFF   ON)
	Standby Modus (STB)	Eco   Netzwerk   Signal (ECO   NSB   AUT   MAN)
	Eingangskonfiguration (INP)	ARC   HD1,HD2,HD3   Opt   Coax,Coax2   AUX (ARC   HD1,HD2,HD3   COAX,COAX2   AUX)
	Verstärkung Analog (OFS)	6 - +6
	Eingangswahl (SEL)	Man   Aut (MAN   AUT)
	Lip sync. (LIP)	0 - 200
	Max. Lautstärke (VOL)	1 - 70
	Wiedergabemodus (PLM)	Party   Discrete   Pure Direct   Night (PTY   DCT   DIR   NGT)
	3D Audio (3D)	Gering   Normal   Stark (LOW   MID   HIGH)
	Sprache (LAN)	Deutsch   Englisch (GER   EN)

	Displayeinstellung (UI)	Laufschrift   Datenstromanzeige   Slave Display (SCT   ISD   SUI)
	Werkseinstellung (RES)	JA   NEIN (YES   NO)

**Netzwerk-Einstellungen (NWS)**

	Netzwerkverbindungen (NWC)	WLAN   Ethernet (WLS   WRD)
	Netzwerk Reset (NWR)	Ja   Nein (YES   NO)

**Funk-Einstellungen (WIS)**

	HF Sendeleistung (TXP)	ECO   Mittel   Maximum (ECO   MED   MAX)
	HF Kanal (NWR)	Automatisch; 5,2 GHz 1-3; 5,8 GHz 1-3 (AUT   5 2 1-3   5 8 1-3)
	Bluetooth (BT)	BT koppeln   BT Eingangswahl   Bluetooth Reset   auto. Wiedergabe (BTP   BTS   BRE   ATP)
	Funk Reset (WRE)	Ja   Nein (YES   NO)

**Ausgangs-konfiguration (OPS)**

	Lautsprecherkonfiguration (SPC)	Front L+R   Center   Surround L+R   Rear L+R   Top Front L+R   Subwoofer (FRT   CE   SUR   RER   TF TR   SUB)
	Lautsprecherzuordnung (SPM)	Front L+R   Center   Surround R+L   Rear R+L   Top Front R+L   Top Rear R+L   Sub (FL FR   CE   SR SL   RSR RSL   TFR TFL   TRR TRL   SUB)

**System Info (INF)**

	Firmware Info (FWI)	WiFi   Google Cast   MCU Host   STS Wireless   DSP Audio   Fonts (WIF   GC   MCU   STS   DSP   OSD)
	Netzwerk Info (WWI)	IP Adresse   MAC Adresse   Name   SSID   WiFi Band   STS Wireless   RSI (IPA   MAC   NAM   SSI   BAN   STS   RSI)

