

MENÜSTRUKTUR

SMART SOUNDBAR 9

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Lautsprecher Einstellung (SPS) | Kanalpegel (CHL) | Testton Front L+R Center Surround L+R Sub (TON FL FR CE SR SL SUB) |
| | Lautsprecher Abstand (DST) | Front L+R Center Surround L+R Subwoofer (FL FR CE SR SL SUB) |
| | Equalizer (EQ) | Soundbar Surround L+R SUB (SBR SR SL SUB) |
| | Sprachverständlichkeit (VOI) | Ein Aus (ON OFF) |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| System Einstellung (SYS) | Schlummerfunktion (SLP) | Aus 15 30 45 60 (OFF 15 30 45 60) |
| | IR Menü (IRM) | IR Lernen Diskreter Eingang IR Löschen (IRL DIL CLR) |
| | CEC (CEC) | Aus Ein (OFF ON) |
| | Standby Modus (STB) | Eco Netzwerk Auto Manuell (ECO NSB AUT MAN) |
| | Eingangskonfiguration (INP) | Inputname(HD1,HD2,HD3 ARC Opt Coax AUX) , Verstärkung Analog (-6 - +6) (NAM (HD1,HD2,HD3 ARC COAX AUX), OFS (-6 - +6)) |
| | Eingangswahl (SEL) | Manuell Automatisch (MAN AUT) |
| | SUB Ausgang (OUT) | Aus Kabel Wireless (OFF WRD WLS) |
| | Phase SUB (PHA) | 0 - 180 |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| System Einstellung (SYS) | Lip sync (LIP) | 0 – 80 |
| | Max. Lautstärke (VOL) | 0 – 70 |
| | Dynamik Einstellung (DRC) | Aus Ein (OFF ON) |
| | Displayeinstellung (UI) | Sprache LED Blinken Datenstromanzeige Slave Display (LAN LED ISD SUI) |
| | Wiedergabemodus (PM) | Discrete Party (DISCRETE PARTY) |
| | Werkseinstellung (RES) | Ja Nein OTA Wiederherstellung (YES NO OTA) |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Netzwerk Einstellung (NWS) | Netzwerkverbindung (NWC) | Ethernet WiFi (ETH WIF) |
| | Netzwerk Reset (NWR) | Ja Nein (YES NO) |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Wireless Einstellung (WIS) | Lautsprecher koppeln (WSP) | Surround Left+Right Subwoofer (SL SR SUB) |
| | Lautsprecher Reset (WRE) | Ja Nein (YES NO) |
| | Sendeleistung (TXP) | ECO Mittel Maximum (ECO MED MAX) |
| | Kanalwahl (CHN) | Automatisch; 5,2 GHz 1-3; 5,8 GHz 1-3 (AUT 5 2 1-3 5 8 1-3) |
| | Bluetooth (BT) | BT koppeln BT Auswahl BT Reset Auto Play (BTP BTS BRE APL) |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---|
| System Info (INF) | Firmware Info (FWI) | WiFi Module Chromecast built-in MCU Host STS Wireless DSP Audio OSD Fonts (WIF CC MCU STS DSP OSD) |
| | Netzwerk Info (NWI) | IP Adresse MAC Adresse Name SSID WiFi Band STS Wireless (IP MAC NAM SSI BAN WCH) |